

RO ALARME DE MONOXID DE CARBON FA3313, FA3322, FA3328 & FA3820 - MANUAL DE UTILIZARE

Versiunea originală a manualului în limba engleză, din care au fost extrase aceste traduceri, a fost aprobată independent. În cazul unor discrepanțe față de sețiunile tradiționale, este recomandată să consultați manualul original.

Pentru utilizarea și aținerea căt mai timpuriu, recomandă instalarea acestor alerme de CO în locuri în care temperatura este cuprinsă între -10°C (14°F) și 40°C (104°F).

Utilizarea la temperaturi care nu se încadrează în intervalul menționat mai sus va reduce durata de funcționare a produsului.

Această alarmă de CO poate fi utilizată în locuri cu tezaur casnic (case de vacanță pe roti), rulote, autotrole și ambrajanuri. Această alarmă trebuie să fie instalată de către o persoană competentă, capabilă să o instaleze conform instrucțiunilor. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur.

1. POZITIONARE

În următorul capitol se descriu instalările de alarmă?

Alarma de monoxid de carbon (CO) este adecvată pentru patru, hol, dormitor, camera de zi, sufragerie și bucatărie.

Pentru sunetul obisnuit de CO se numără: boilerelor pe ulei sau gaz, generatoarele portabile, mașinile de gătit pe ulei sau comburători solid, radiatorele cu gaz sau parafină, grădările, cugorile infundate, semiramele pe lemn sau pe gaz, orice aparat cu ardere de gaz sau combustibil fosil și chiar pericolurile adiacente.

Nu instalați alarmă de CO în zone foarte prăfuite, murdare sau surioase. Praful, grăsimea și substanțele chimice din ulei pot afecta performanța senzorului.

In case punct la camerei trebuie montată alarmă?

Alarma situată în aceeași cameră cu un aparat cu ardere de combustibili trebuie să fie:

- Dacă distanța orizontală este de 1 - 3 metri de sursele potențiale;
- Pe aceeași parte a unui compartiment cu sursele potențiale;
- În partea înalță a camerei, în cazul în care există tavane inclinate.

Dacă este instalată pe perete, alarmă să fie:

- Aproximativ de 1,5 m de la perete;
- În direcția în care poate fi expusă efectelor acute ale pericolului;

2.2. Instalație elemente

Instalație rapidă: De sine stătătoare pe un raft

Alarma a fost proiectată pentru poziționare autonomă pe un raft sau pentru montare pe un perete (a se vedea mai jos).

Instalație rapidă (exclusiv pentru FA3328 Trade): Montare pe perete cu un știft de fixare

Posiționarea clăpușă Pull-Up optională pe spatele plăci de bază. Utilizați cincunții pentru a fixa la atenție cuțuii cu pință centralul al consoli de perete, până când alarmă de CO este fixată în pozitie.

Montare pe un perete:

Dacă este necesară montarea pe perete, fixați dispozitivul cu două suruburi de 3,5 mm (nr. 6) cu cap îngropat (nelicitate în furnitură).

Acoperiți suruburile cu vărsătură și lipiți pe peretea personalea impotriva efectelor acute ale pericolului la monoxid de carbon. Este posibil să nu protejeze persoanele care prezintă riscuri suplimentare legate de expunerea la CO cu amânată și închecătoare.

Nu instalați alarmă de CO în zone foarte prăfuite, murdare sau surioase. Praful, grăsimea și substanțele chimice din ulei pot afecta performanța senzorului.

In case punct la camerei trebuie montată alarmă?

Alarma situată în aceeași cameră cu un aparat cu ardere de combustibili trebuie să fie:

- Dacă distanța orizontală este de 1 - 3 metri de sursele potențiale;
- Pe aceeași parte a unui compartiment cu sursele potențiale;
- În partea înalță a camerei, în cazul în care există tavane inclinate.

Dacă este instalată pe perete, alarmă să fie:

- Aproximativ de 1,5 m de la perete;
- În direcția în care poate fi expusă efectelor acute ale pericolului;

3.2. Desactivarea sunetului alarmei

Aerisiti proprietatea înainte de a utiliza această caracteristică: Apăsați butonul Test /.

• Sonerie se va opri și va intra în mod silentios timp de 5 minute.

Modul silentios poate activa o dată (până când CO revine la niveluri neglijabile).

NOTĂ: Alarmă nu va intra în mod silentios dacă s-a detectat un nivel care depășește 150 ppm.

După intrarea în mod silentios, este scăzută emisiunea de sunet.

• Defecțiune: 2 bipuri rapide/min. și 2 avertizări rapide de culcarea chihlimbarului pe 10 secunde.

• Pentru FA3313: fixați placă de bază pe perete cu suruburi și găsiți alarmă de CO.

• Pentru FA3328: poziționați clăpușă Pull-Up optională pe spatele plăci de bază, fixați placă de bază pe perete cu suruburi și găsiți alarmă de CO.

• 2.2. Verificări dacă alarmă este fixată.

NOTĂ: Pentru FA3313, asigurați-vă că baterile nu se deplasează în îndepărțarea unității de perete.

Dacă există o eroare, alarmă de CO va afișa umărtori indicatori luminoși de eroare.

• Dacă există o eroare, alarmă de CO va afișa umărtori indicatori luminoși de eroare.

NOTĂ: În mod silentios nu se detectează sunete de alarmă.

3.3. Indicator de stare ai sistemului

Alarmă de CO FA3322 și FA3820 vor emite o alertă pre-alarmă timpurie.

6. CARACTERISTICA SILENTIOSA SLEEP EASY™

Dacă un „circuit” de avertizare privind deschiderea bateriei este emis în timpul noptii, va înlocui alarmă de CO maximă, Umiditate maximă și Nivel de CO curent.

NOTĂ: În mod silentios nu se detectează o defecțiune sau care afișează mesajul Sfârșitul durată de funcționare nu să detecteze o scurgere de CO.

6.3. Indicator de avertizare timpurie

Alarma de CO FA3322, FA3328 și FA3820 vor emite o alertă pre-alarmă timpurie.

NOTĂ: În mod silentios nu se detectează o defecțiune sau care afișează mesajul Sfârșitul durată de funcționare.

6.4. Alertă

În cazul detecției unor niveuri periculoase de CO, se va举 un semnal sonor de 4 bipuri repetativ (85 dB la 3 metri) și un indicator luminos de avertizare roșu va fi afișat pe ecran.

Pentru a dezactiva sunetul avertizării timpurie, apăsați butonul Test /.

• Sonerie se va opri și va intra în mod silentios timp de 10 secunde.

NOTĂ: În mod silentios nu se detectează o defecțiune sau care afișează mesajul Sfârșitul durată de funcționare.

6.5. Detectare pe timpul noptii (dacă pentru alarme FA3322 și FA3328)

Alarma de CO FA3322 și FA3328 detectează automat orele de noapte și va reducă emisiunea de sunet.

NOTĂ: În mod silentios nu se detectează o defecțiune sau care afișează mesajul Sfârșitul durată de funcționare.

6.6. Specificații tehnice

Model: FA3313, FA3322, FA3328 și FA3820

Interval de temperatură de funcționare: între -10°C și 40°C

Interval de umiditate de funcționare: umiditate relativă între 30 și 90%

Nivel sonor alarmă: 85 dB la 3 metri

Durată preconizată de funcționare a senzorului: 10 ani - Unitatea trebuie înlocuită după 10 ani de funcționare.

NOTĂ: Alarma de CO FA3322 nu va emite avertizarea sonoră de temperatură extremă atunci când modul Sornin liniștit este activ.

7. Recumăratul/ testarea sistemului

Pentru a vizualiza rezumatul datelor înregistrate în luna anterioară, apăsați butonul Test /.

• Vă rugăm să urmați următoarele pași:

• Apăsați butonul Test /.

• Sunetul alarmei va fi întrerupt de următoarele secvențe:

• 1. Sunet de alarmă;

• 2. Sunet de alarmă;

• 3. Sunet de alarmă;

• 4. Sunet de alarmă;

• 5. Sunet de alarmă;

• 6. Sunet de alarmă;

• 7. Sunet de alarmă;

• 8. Sunet de alarmă;

• 9. Sunet de alarmă;

• 10. Sunet de alarmă;

• 11. Sunet de alarmă;

• 12. Sunet de alarmă;

• 13. Sunet de alarmă;

• 14. Sunet de alarmă;

• 15. Sunet de alarmă;

• 16. Sunet de alarmă;

• 17. Sunet de alarmă;

• 18. Sunet de alarmă;

• 19. Sunet de alarmă;

• 20. Sunet de alarmă;

• 21. Sunet de alarmă;

• 22. Sunet de alarmă;

• 23. Sunet de alarmă;

• 24. Sunet de alarmă;

• 25. Sunet de alarmă;

• 26. Sunet de alarmă;

• 27. Sunet de alarmă;

• 28. Sunet de alarmă;

• 29. Sunet de alarmă;

• 30. Sunet de alarmă;

• 31. Sunet de alarmă;

• 32. Sunet de alarmă;

• 33. Sunet de alarmă;

• 34. Sunet de alarmă;

• 35. Sunet de alarmă;

• 36. Sunet de alarmă;

• 37. Sunet de alarmă;

• 38. Sunet de alarmă;

• 39. Sunet de alarmă;

• 40. Sunet de alarmă;

• 41. Sunet de alarmă;

• 42. Sunet de alarmă;

• 43. Sunet de alarmă;

• 44. Sunet de alarmă;

• 45. Sunet de alarmă;

• 46. Sunet de alarmă;

• 47. Sunet de alarmă;

• 48. Sunet de alarmă;

• 49. Sunet de alarmă;

• 50. Sunet de alarmă;

• 51. Sunet de alarmă;

• 52. Sunet de alarmă;

• 53. Sunet de alarmă;

• 54. Sunet de alarmă;

• 55. Sunet de alarmă;

• 56. Sunet de alarmă;

• 57. Sunet de alarmă;

• 58. Sunet de alarmă;

• 59. Sunet de alarmă;

• 60. Sunet de alarmă;

• 61. Sunet de alarmă;

• 62. Sunet de alarmă;

• 63. Sunet de alarmă;

• 64. Sunet de alarmă;

• 65. Sunet de alarmă;

• 66. Sunet de alarmă;

• 67. Sunet de alarmă;

• 68. Sunet de alarmă;

• 69. Sunet de alarmă;